



Считыватель радиометок серии UEM ТУ 4035-001-46369495-2007

Паспорт

4035-001-46369495-2007 ПС

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем подключить считыватель, внимательно ознакомьтесь с настоящим документом.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Считыватели малой дальности UEM предназначены для применения в системах, использующих бесконтактные метки стандартов ISO 14443 A и B, ISO 15693.

Поддерживаемые типы карт:

- Mifare Classic, Mifare Classic EV1
- Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, Mifare Ultralight EV1
- Mifare Plus, Mifare Plus EV1
- Mifare DESfire, Mifare DESfire EV2
- SmartMX
- ICode SLI, ICode SLIX
- NFC Forum Tag Types 2, 4

Поддерживаемые протоколы:

- ISO14443A/B
- ISO15693
- NFC P2P Passive Initiator (ISO18092)

Считыватели могут быть использованы в системах обслуживания электронных документов (паспорта, водительские удостоверения), клубных карт, транспортных платежных системах и им подобных.

Возможные варианты считывателя приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия		2 слота для SAM-модулей	4 слота для SAM-модулей	В корпусе
\$N21	UEM Mifare/ICode/NFC USB reader V7.0			X
\$N01	UEM Mifare/ICode/NFC USB reader module V7.0			
\$N101	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM2 reader V7.0	X		X
\$N81	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM2 reader module V7.0	X		
\$N31	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM4 reader V7.0		X	X
\$N11	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM4 reader module V7.0		X	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Рабочая частота 13,56 МГц.
2.2 Рабочая дистанция (зависит от типа радиометки) до 80 мм.
2.3 Функция антиколлизии есть.
2.4 Интерфейсы связи с персональным компьютером (хостом): Micro USB.
2.5 Потребляемый ток не более 200 мА.
2.6 Массо-габаритные характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия		Габаритные размеры, мм			Масса, г
		Длина	Ширина	Высота	
\$N21	UEM Mifare/ICode/NFC USB reader V7.0	114	62	12	45
\$N01	UEM Mifare/ICode/NFC USB reader module V7.0	109	56	5	15
\$N101	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM2 reader V7.0	114	62	12	46
\$N81	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM2 reader module V7.0	109	56	5	16
\$N31	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM4 reader V7.0	114	62	12	47
\$N11	UEM Mifare/ICode/NFC USB SAM4 reader module V7.0	109	56	5	17

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Считыватель является сложным радиотехническим устройством, включающим аналоговые узлы энергообеспечения бесконтактных меток и информационного обмена с ними, а также микропроцессорный узел управления, обработки информации, формирования сигналов для обеспечения связи с персональным компьютером (хостом).

3.2 Электропитание меток осуществляется за счет энергии электромагнитного поля считывателя. Обмен информацией между метками и считывателем происходит путем модуляции сигнала частоты 13,56 МГц на антенне считывателя (в том числе, за счет изменений параметров индуктивно связанной с ней антенны метки в соответствии с передаваемым от нее кодом).

3.3 Считыватель работает под управлением компьютера (хоста). Программное обеспечение считывателя поддерживается операционными системами Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, CE), Linux.

3.4. Считыватель может быть обновлен при помощи специализированного программного обеспечения, которое доступно на сайте www.microem.ru в разделе программного обеспечения. Обновление представляет из себя архив с исполняемым файлом, который должен быть запущен на компьютере с подключенным считывателем. Инструкция по выполнению обновления находится на сайте www.microem.ru в разделе программного обеспечения.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Рабочее напряжение питания для считывателя, подключаемого по интерфейсу USB 5 В.
- 4.2 Диапазон рабочей температуры окружающего воздуха от -25 °С до +85 °С.
- 4.3 Допустимая относительная влажность..... до 93% при +25 °С.
- 4.4 Допустимая амплитуда синусоидальных вибраций при частотах 5-200 Гц..... 20 м/с² (2g).
- 4.5 Диапазон температуры окружающего воздуха при транспортировке от -40 °С до +85 °С.
- 4.6 Допустимая относительная влажность при транспортировке 100% при +25 °С.
- 4.7 Пиковое ускорение длительностью до 20 мс при транспортировке 147 м/с² (15g).

5. СЕРТИФИКАЦИЯ

5.1 Сертификат соответствия № RU C-RU.AM03.B.00305/19 Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2020 №0143087.

5.2 Продукция: Устройства подготовки и обработки данных: считыватель радиометок, серии: UEM, UEMR. ТУ 4035-001-46369495-2007. Серийный выпуск.

5.3 Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 6.1 Считыватель UEM\$N шт.
6.2 Паспорт 1 шт.
6.3 Программное обеспечение и документация доступны по ссылке:
<https://microem.ru/produkti/rfid-tehnologii/programmnoe-obespechenie/schitivateli-promishlennogo-primeneniya/> В архив входит:
- USB-драйвера (специализированный, а также PC/SC);
 - библиотека функций для разработчиков программного обеспечения;
 - руководство программиста с описанием библиотеки, протокола и системы команд;
 - тестовая программа для компьютера;
 - описание тестовой программы;
 - исходные тексты примеров программ для компьютера на языке C++.
- 6.4 Кабель USB-интерфейса типа Micro USB - USB A..... \$N шт.
6.5 Упаковка 1 шт.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

7.1 Считыватель упакован в картонную коробку для обеспечения сохранности внешнего вида и защиты считывателя от внешних повреждений при транспортировке и хранении.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

8.1 Установка и подключение.

- 8.1.1 Для установки считывателей UEM module служат отверстия по периметру платы.
8.1.2 Крепление считывателя допускается только к диэлектрическим поверхностям.
8.1.3 Наличие металла в непосредственной близости от считывателя резко снижает эффективность антенны.
8.1.4 Подключение считывателя UEM Mifare/ICode/NFC USB reader V7.0 к компьютеру производится с помощью прилагаемого кабеля USB-интерфейса типа USB A - MicroUSB.



Рис.1 Внешний вид считывателя UEM Mifare/ICode/NFC USB reader V7.0.

8.2 Работа со считывателем.

- 8.2.1 Программное обеспечение с документацией загружаются из интернета в архиве zip (п. 6.3). Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с представленными документами.
8.2.2 В папке **\Program** находятся тестовая программа **CLeSCaR_SAM.exe**, обеспечивающая работу считывателя в интерактивном режиме, библиотека функций **Clscrfl_SAM.dll** для разработки пользовательского программного обеспечения и исходные тексты примеров программ на языке C++.
8.2.3 Описание тестовой программы и рекомендации по работе со считывателем находятся в папке **\Document** в файле **Test_UEM_SAM.pdf**. В этой же папке в файле **PgmGuide_SAM.pdf** содержится руководство программиста с описанием библиотеки, протокола и системы команд.
8.2.4 USB-драйвера (специализированный и PC/SC) с инструкцией по установке находятся в папке **\Drivers**.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Считыватель радиометок серии UEM, версии **\$VERSION** в количестве **\$N** шт. (серийные номера представлены в п. 13) соответствуют конструкторской документации 4035-001-46369495-2007 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления "**\$DAY**" **\$MONTH** **\$YEAR** г.

Штамп ОТК

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Считыватель не содержит частей, требующих технического обслуживания.

11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

11.1 Устранение неисправностей считывателя осуществляется изготовителем.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества считывателя радиометок серии UEM требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации считывателя – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок продлевается на время нахождения считывателя в ремонте у изготовителя.

12.3 Реквизиты изготовителя: АО "МикроЭМ", 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом N 4 этаж 9; e-mail microem@microem.ru; сайт <http://www.microem.ru>; тел. (495) 739-6539.

13. ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ \$SERIALS